

Dr. Schutz®

Mode d'emploi pour le nettoyage et 'entretien



Pour sol fini en PVC design auto-adhésive protégé par un vernis PUR dans l'habitation

ESTIVAL SAS

Revêtements: Florafloor A202, A203

Mesures préventives

La mise en place de sas anti-saletés, efficaces et suffisamment dimensionnés, est nécessaire dans les entrées. Ils sont à nettoyer ou à changer régulièrement afin d'éviter l'introduction de la plus grande partie des saletés et de réduire la sollicitation mécanique du sol.

Evitez les chaises avec des patins défectueux ou absents ainsi que des rouleaux non adaptés qui détruisent la protection de la surface et du revêtement de sol. L'utilisation de patins (p.ex. scratchnomore, [www. http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) et de rouleaux souples spécialement conçus pour chaises et meubles (Type W conforme DIN EN 12528 et 12529) est impérativement recommandée.

Nettoyage après la pose

Avant son utilisation, le revêtement de sol nouvellement posé doit subir un nettoyage de fin de chantier pour supprimer les résidus de pose et de construction ainsi que les saletés.

Pour ce faire, utilisez le nettoyeur recommandé dilué selon prescription. En cas de faible encrassement, diminuez la concentration en fonction du degré d'encrassement du revêtement posé. Nettoyez le sol en 2 passages avec des serpillières bien essorées. Ensuite, neutralisez avec de l'eau claire. Evitez la formation de flaques.

Nettoyants conseillés :

-PU Cleaner, 1 :10

Nettoyage d'entretien

Elimination de la poussière : la suppression des dépôts de poussière et de saletés est à effectuer par lavage avec un applicateur d'entretien légèrement humidifié.

Pour décoller les saletés adhérentes, diluez le nettoyeur recommandé à l'eau à 1:200 suivant l'importance de l'encrassement, lavez en 1 ou 2 passages avec un applicateur d'entretien adapté bien essoré (p.ex. Quick-Step).

Nettoyant recommandé :

-PU Cleaner

Pour un nettoyage rapide et simple des habitations peu sales et peu fréquentées, l'appareil à essuyer Spraymop est une très bonne alternative, en association avec le nettoyeur Spraymax.

Détachage

Les taches récalcitrantes et les marques de talons, qui ne s'enlèvent pas par les méthodes d'entretien et de nettoyage courantes, s'éliminent avec le produit recommandé et un chiffon ou un Pad non abrasif. Ensuite, lavez le sol avec de l'eau claire. Si possible, essuyez les taches immédiatement, car certaines taches s'incrustent dans le revêtement avec le temps et ne se laissent supprimer que difficilement ou pas entièrement.

Produits recommandés :

-Nettoyant PU Cleaner, concentré

Nettoyant intensif

Le nettoyage intensif des revêtements de sols est nécessaire :

- Pour enlever les saletés récalcitrantes et les résidus qui ne s'enlèvent pas avec les méthodes du nettoyage courant.
- Avant le traitement d'entretien/rafraîchissement du revêtement de sol avec une dispersion polymère.

Pour ce faire, pulvérisez le nettoyant intensif dilué selon prescription sur le sol. Après le temps d'action indiqué, brossez la surface en employant les outils recommandés et les Pads. Evitez la formation de flaques.

Nettoyant intensif conseillé :

-Clean and Strip, jusqu'à 1:5 avec de l'eau

Temps d'action :

jusqu'à 5 minutes, en fonction des résidus tenaces à éliminer

Pad conseillé :

Pad Blanc

Outils conseillés :

Padmaster

Neutralisation

Retirez l'eau sale avec des serpillières bien essorées ou un aspirateur à eau (p.ex. un appareil à injection-extraction équipé de l'adaptateur pour sol dur). Ensuite, neutralisez le sol avec de l'eau claire, si possible tiède, jusqu'à ce que tous les résidus de saleté et de produit de nettoyage soient entièrement enlevés (l'eau utilisée ne mousse plus !) Evitez la formation de flaques et d'humidité stagnante.

Note importantes

Dans les deux cas suivants : La pose de revêtement auto-plombant sans substance collante. Il y a risque d'infiltration d'humidité dans les jointures juxtaposées des éléments du revêtement. Par conséquent, évitez le nettoyage trop mouillé, les flaques et l'humidité stagnantes. Le risque peut être réduit, en vaporisant régulièrement le produit de nettoyage avec un vaporisateur à pompe de pression ou autre et l'utilisation d'une machine de nettoyage adaptée. L'enlèvement de la pellicule de protection ainsi que le nettoyage méticuleux avant la mise en place de la première pellicule amène une humidité élevée lors du choix de traitement de la maintenance. Dans chaque cas, prenez donc le risque en compte.

La présente notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée d'un commun accord avec le fabricant du revêtement de sol. Elle contient les recommandations pour la préservation de la qualité du revêtement en tenant compte des conditions spécifiques correspondant à chaque type de bâtiment. En transmettant la présente notice à son donneur d'ordre, le poseur d'un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme allemande DIN 18 365. Pour tous renseignements complémentaires sur le nettoyage et l'entretien efficaces des revêtements de sols en PVC ou d'autres matières, veuillez-vous adresser à nos techniciens applicateurs ou visiter notre site web sous www.dr-schutz.com. Ils se feront un plaisir de vous aider.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Techniciens applicateurs :
Tél. (05152) 9779-16
E-Mail technik@dr-schutz.com

Etabli le : 09.17