

Pour sol fini en PVC design à coller protégé par un vernis PUR dans l'habitation

ESTIVAL SAS

Revêtements: Floratec D2507, D25055

Mesures préventives

La mise en place de sas anti-saletés, efficaces et suffisamment dimensionnés, est nécessaire dans les entrées. Ils sont à nettoyer ou à changer régulièrement afin d'éviter l'introduction de la plus grande partie des saletés et de réduire la sollicitation mécanique du sol.

Evitez les chaises avec des patins défectueux ou absents ainsi que des rouleaux non adaptés qui détruisent la protection de la surface et du revêtement de sol. L'utilisation de patins (p.ex. scratchnomore, [www. http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) et de rouleaux souples spécialement conçus pour chaises et meubles (Type W conforme DIN EN 12528 et 12529) est impérativement recommandée.

Nettoyage après la pose

Avant son utilisation, le revêtement de sol nouvellement posé doit subir un nettoyage de fin de chantier pour supprimer les résidus de pose et de construction ainsi que les saletés.

Pour ce faire, répartissez une couche fine du nettoyant recommandé, dilué avec de l'eau selon le mode d'emploi, sur le revêtement (évités la formation de flaques) et brossez après un temps d'action de 10 min. Récupérez l'eau sale avec un balai serpillière large et absorbant ou un aspirateur à eau (p.ex. un appareil à injection-extraction équipé de l'adaptateur pour sol dur). Ensuite, neutralisez avec de l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus du produit de nettoyage soient entièrement enlevés.

Nettoyants conseillés :

-PU Cleaner, 1 :10

Nettoyage d'entretien

Elimination de la poussière : la suppression des dépôts de poussière et de saletés est à effectuer par lavage avec un applicateur d'entretien légèrement humidifié.

Pour décoller les saletés adhérentes, diluez le nettoyant recommandé à l'eau à 1:200 lavez le sol avec un applicateur d'entretien adapté (p.ex. le Quick-Step). Si les saletés adhérentes ne s'enlèvent pas ou difficilement par le lavage, éliminez-les avec la brosse.

Nettoyant recommandé :

-PU Cleaner

Pour un nettoyage rapide et simple des habitations peu sales et peu fréquentées, l'appareil à essuyer Spraymop est une très bonne alternative, en association avec le nettoyant Spraymax.

Détachage

Les taches récalcitrantes et les marques de talons, qui ne s'enlèvent pas par les méthodes d'entretien et de nettoyage courantes, s'éliminent avec le produit recommandé et un chiffon ou un Pad non abrasif. Ensuite, lavez le sol avec de l'eau claire. Si possible, essuyez les taches immédiatement, car certaines taches s'incrustent dans le revêtement avec le temps et ne se laissent supprimer que difficilement ou pas entièrement.

Produits recommandés :

-Nettoyant PU Cleaner, concentré

Nettoyant intensif

Le nettoyage intensif des revêtements de sols est nécessaire :

- Pour enlever les saletés récalcitrantes et les résidus qui ne s'enlèvent pas avec les méthodes du nettoyage courant.
- Avant le traitement d'entretien/rafraîchissement du revêtement de sol avec une dispersion polymère.

Pour ce faire, répartissez le nettoyant intensif dilué selon prescription sur le sol. Après le temps d'action indiqué, brossez la surface en employant les outils recommandés et les Pads.

Nettoyant intensif conseillé :

- Clean and Strip, dilution avec de l'eau à partir de 1:5

Temps d'action :

10-15 minutes

Pad conseillé :

Pad Vert

Outils conseillés :

Padmaster

Neutralisation

Retirez complètement l'eau sale avec un balai serpillière large et absorbant ou un aspirateur à eau (p.ex. un appareil à injection-extraction équipé de l'adaptateur pour sol dur). Ensuite, neutralisez le sol avec de l'eau claire, si possible tiède, jusqu'à ce que tous les résidus de saleté et de produit de nettoyage soient entièrement enlevés (l'eau utilisé ne mousse plus !).

Remarque : si une couche de protection de revêtement n'est pas prévue par la suite, utilisez une brosse à récurer ou un Pad Rouge à la place d'un Pad Vert.

Rafraîchissement du protecteur de surface

Après une utilisation longue et soutenue, si vous constatez des phénomènes d'usure sur la surface du sol, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage intensif minutieux avec un produit d'entretien adapté suivi du rafraîchissement de la protection de surface.

Pour la mise en place de la pellicule d'entretien, répartissez uniformément une couche fine de Polish mat (mat) ou Polish satiné (brillant) non diluée sur le sol. Utilisez le Polish Applicator avec sa housse—ou un balai serpillière large non peluchant. Quand la couche est sèche et résistante à la marche (après env. 1 heure), appliquez une deuxième couche d'entretien afin d'augmenter la protection. Appliquez les couches en les croisant. Après le séchage de la dernière couche pendant une nuit, le revêtement de sol est prêt pour la remise en service.

Quand la pellicule d'entretien présente des phénomènes d'usure ou bien s'est usée avec le temps, celle-ci peut être rafraîchie par un nouveau traitement avec le Polish mat. Nettoyez minutieusement le sol avec le PU Cleaner, lavez le à l'eau claire légèrement humidifiée afin d'enlever tous les résidus de nettoyant et de saleté et ensuite, laissez sécher soigneusement. Si un rafraîchissement ne reproduit plus l'apparence souhaitée, le nettoyage intensif du sol devient nécessaire.

Note importantes

Le procédé présent de préservation de qualité présuppose une pose du revêtement selon les règles de l'art avec les jointures bien serrées. Evitez, si possible, les mesures de nettoyage – particulièrement le nettoyage courant – avec l'humidité excessive, les flaques et l'eau stagnantes. Afin de minimiser, en cas de nécessité, l'infiltration d'humidité dans les jointures et dans le collage des panneaux juxtaposés, le produit de nettoyage peut, par exemple, être pulvérisé régulièrement sur le sol par un vaporisateur à pompe de pression ou autre.

La présente notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée d'un commun accord avec le fabricant du revêtement de sol. Elle contient les recommandations pour la préservation de la qualité du revêtement en tenant compte des conditions spécifiques correspondant à chaque type de bâtiment. En transmettant la présente notice à son donneur d'ordre, le poseur d'un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme allemande DIN 18 365. Pour tous renseignements complémentaires sur le nettoyage et l'entretien efficaces des revêtements de sols en PVC ou d'autres matières, veuillez-vous adresser à nos techniciens applicateurs ou visiter notre website sous www.dr-schutz.com. Ils se feront un plaisir de vous aider.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Techniciens applicateurs :
Tél. (05152) 9779-16
E-Mail technik@dr-schutz.com

Etabli le : 09.17